LABORATORIO 5 COMUNICACIONES MODULACIÓN PAM (PULSE AMPLITUDE MODULATION)

Jesús Escorcia Mantilla - 2220526

MULTIPLEXACIÓN DE CANALES CON PAM

En esta parte se multiplexaron 4 señales usando PAM. Para ello primero fue necesario definir los retardos entre señales para que no se solaparan las muestras.

La frecuencia de muestreo en este caso fue de 1 [kHz], periodo 1 [ms], y el número de canales fue de 4, esto quiere decir que debe haber un retardo de 0,25 [ms] entre muestras de diferentes señales. O sin tener en cuenta tiempo específico, sino porcentaje del periodo de muestreo, cada muestra deberá tener un retardo de 25*n % siendo n el número del canal.

Se especifican sólo 3 retardos porque dejar una señal sin retardo ya la toma en cuenta para el muestreo.

canal
$$0 \rightarrow retardo = 25(0) = 0 \%$$

canal $1 \rightarrow retardo = 25(1) = 25 \%$
canal $2 \rightarrow retardo = 25(2) = 50 \%$
canal $3 \rightarrow retardo = 25(3) = 75 \%$




Figura 1. Señales antes y después de la multiplexación.